

Brugsanvisning – Digitalvægt

Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt før brug.

Overbelast aldrig vægten ud over dens maksimale kapacitet. Overbelastning vil beskadige vægten permanent.

Undgå udsættelse for ekstrem varme eller kulde.

Vægten fungerer bedst ved normal stuetemperatur. Lad altid vægten akklimatisere til stuetemperatur i mindst 1 time før brug.

Giv vægten tilstrækkelig opvarmningstid, normalt 30–60 sekunder før kalibrering, så de interne komponenter kan stabilisere sig.

Hold vægten i et rent miljø. Støv, snavs, fugt, vibrationer, luftstrømme og tæt placering på andet elektronisk udstyr kan påvirke nøjagtigheden.

Håndtér vægten forsigtigt. Læg genstande blidt på vejepladen.

Undgå rystelser, tab og stød. Dette er et præcisionsinstrument.

Brug kun vægten på et stabilt og vibrationsfrit underlag.

BETJENING

Placer vægten på en plan og vandret overflade.

Tryk på **[ON/OFF]**.

Vent til displayet viser **"0.0"** eller **"0.00"**.

Placer genstanden(e) på vejepladen.

Tryk på **[MODE]** for at skifte mellem vejeenheder.

TARAVEJNING

Tænd vægten som beskrevet ovenfor.

Placer en beholder eller bakke på vejepladen.

Tryk på **[TARE]** – displayet viser **"0.0"** eller **"0.00"**.

Tilsæt nu indholdet og vej kun nettovægten.

TÆLLEFUNKTION

Alle emner skal have samme vægt for at tællefunktionen virker korrekt.

Tænd vægten.

Hold **[PCS]** nede, indtil **[PCS]** blinker øverst til højre, og et antal vises.

Vælg et referenceantal: **25, 50, 60, 75 eller 100**.

Tryk på **[MODE]**, indtil det ønskede antal vises.

Læg referenceantallet på vejepladen og tryk **[PCS]** for at bekræfte.

Tryk **[PCS]** igen for tælletilstand. Displayet viser nu antallet af emner.

KALIBRERING

Kalibrering er **ikke** nødvendig ved første brug. Udfør kun kalibrering, hvis vægten ikke vejer korrekt.

Standardkalibrering

Tænd vægten.

Hold **[MODE]** nede i et par sekunder, indtil **"CAL"** vises.

Displayet viser en vægtværdi.

Placer den krævede kalibreringsvægt på pladen og tryk **[ON/OFF]**.

Displayet viser **"PASS"**, og normal drift genoptages.

Hvis displayet viser "out2"

Sluk vægten.

Hold **[ON/OFF]** og **[MODE]** nede i et par sekunder.

Når **"CAL"** vises, fortsæt som ovenfor.

FEJLFINDING

De mest almindelige årsager til unøjagtighed er:

Lavt batteriniveau

Forkert kalibrering

Overbelastning

Ustabilt underlag

Displaymeddelelser

EEEE – Overbelastning. Fjern belastningen straks.

Unst – Ustabil placering. Flyt vægten til et mere stabilt underlag.

Isenkram Online

shop@isenkramonline.dk

+45 2446 8989